MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

CAFETERA ELÉCTRICA
MODELO: RH-605R

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

❑ ESPECIFICACIONES

MODELO	**RH-605 B/R**
TENSIÓN	220 V ~ 50/60 Hz
POTENCIA	450W
CAPACIDAD	0,24 LITROS

❑ INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de leer cuidadosamente estas instrucciones antes de hacer uso de este aparato.
- Antes de conectar el artefacto, por favor verifique que la tensión indicada en el artefacto corresponde con la tensión de su hogar.
- No deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso.
- No coloque el artefacto sobre una superficie caliente.
- Nunca utilice el artefacto en ambientes exteriores o muy húmedos.
- Desenchufe el artefacto del tomacorriente:
  - Cuando no esté usando la unidad.
  - Si hay problemas durante la preparación del café.
  - Antes de limpiar el artefacto.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes.
- Utilice el artefacto fuera del alcance de los niños. Evite que éstos tiren del cable de alimentación,
- No utilice el artefacto si el enchufe del cable de alimentación o el artefacto en sí se encuentran dañados. Contacte inmediatamente a un Servicio Técnico Autorizado.
- En caso de que el enchufe del cable de alimentación esté dañado, deberá ser reparado por el Servicio Técnico Autorizado.
- No utilice el artefacto con otro propósito que no sea el determinado para uso doméstico.
- Nunca utilice accesorios no incluidos con el producto. Estos pueden constituir un riesgo para el usuario y ocasionar daños al artefacto.
- No vierta agua en la cafetera una vez que esta se ha encendido.

- La placa de la base está caliente durante el uso de la cafetera. No la toque ya que podría sufrir graves quemaduras.
- Utilice agua fría solamente para llenar el tanque de agua.
- Nunca sumerja el aparato en agua o algún otro líquido.

❑ ANTES DE UTILIZAR LA CAFETERA POR PRIMERA VEZ

- Para obtener el sabor perfecto, realice 2 o 3 veces el proceso de hervir agua (sin café). Una vez que haya pasado toda el agua, desenchufe la cafetera y déjela enfriar durante 5 minutos. Luego, repita el proceso con agua fresca.

❑ HACER CAFÉ

- Levante la tapa del tanque de agua y llene el mismo con la cantidad de agua necesaria. Utilice solo agua fría.
- Asegúrese que el filtro embudo está bien colocado. Coloque la cantidad adecuada de café molido u hojas de té. Cierre la tapa.
- Coloque las tazas debajo del vertedor.
- Encienda la cafetera. Se encenderá la luz piloto y la máquina comenzará a funcionar.
- Luego que toda el agua del tanque haya sido vertida el café estará listo.

❑ LIMPIEZA

- Siempre desenchufe el artefacto del tomacorriente de la pared antes de limpiarlo.
- No sumerja el artefacto en agua.
- Utilice un paño húmedo con detergente suave para limpiar la superficie exterior. El uso de detergentes fuertes o substancias abrasivas pueden dañar la superficie a limpiar.
- Las partes removibles deben lavarse con agua caliente jabonosa. Enjuáguelas bien antes de volver a montarlas.
- Nunca use lavaplatos para limpiar las partes del artefacto.

LISTADO DE SERVICIOS AUTORIZADOS

DIRECTORIO SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS ELECTRODOMÉSTICOS				
CIUDAD	**NOMBRE DE FANTASIA**	**DIRECCION**	**COD**	**TELEF. FAX**
ARICA	**CENTRO TÉCNICO INTEGRAL**	AV. JUAN NOE 1233	58	314026 / 231981
IQUIQUE	**MULTI SISTEM**	SARGENTO ALDEA 2039	57	320015
ANTOFAGASTA	**CASA DELTA**	ARTURO PRAT 789	55	261788 / 268883
COPIAPO	**ELECTRONICA ANTAR**	INFANTE 492	52	213815 / 231390
COQUIMBO	**CASA MARCONI**	MELGAREJO 1372	51	311730
OVALLE	**CENTRAL DE SERVICIOS**	INDEPENDENCIA 198	53	621099
LOS ANDES	**GALAXIA 6**	MAIPU 598	34	343904/CEL 97937706
SAN FELIPE	**ELECTRONICA ECHEVERRIA**	CARLOS CONDELL 142	34	535433 / 505064
VALPARAISO	**SERGIO MUÑOZ**	HUITO Nº 576	32	2253925
VIÑA DEL MAR	**SERGIO MUÑOZ**	QUINTA 209	32	2882691
SAN ANTONIO	**SOCIEDAD ELECRONICA DEL PUERTO**	21 DE MAYO 260	35	212283
MELIPILLA	**ELECTRONICA OSORIO HNOS.**	ORTUZAR 164	2	8323153
STGO-QUILICURA	**ELECTRONICA AUDIO VISION**	4 ORIENTE 254	2	6030958 / CL. 96110484
STGO-PROVIDENCIA	**A & G ELECTRONIC'S**	SANTA BEATRIZ 205	2	2363830 / 2363831
STGO-LA FLORIDA	**ELECTROSERVICE LTDA.**	AV. LA FLORIDA 9326	2	2878807/ 2878566
STGO-CENTRO	**VIDEO CAMARA**	SAN DIEGO 965 LOCAL 32	2	6956400
STGO-MAIPU	**PC ELECTRÓNICA E.I.R.L**	CHACABUCO 271	2	6562617/5340927/5315320
STGO-SAN BERNARDO	**SUNFICH ELECTRONICA**	URMENETA 616	2	8597730
STGO-PUENTE ALTO	**ELECTRONICA PUENTE ALTO**	JOSE M. BALMACEDA 499	2	2654918
RANCAGUA	**MULTIVISION**	IBIETA 223	72	583412/583413/583415
SAN FERNANDO	**ELECTRONICA COLCHAGUA**	ESPAÑA 711	72	717207 / CEL.09-83922108
CURICO	**AUDIO VIDEO SISTEMAS**	CARRERA 128	75	311561
TALCA	**TELE SONIDO**	11 ORIENTE 1214	71	220768 / 684648
LINARES	**ELECTRONICA ROBINSON**	BRASIL 139	73	223136
CHILLAN	**TELESTEREO**	5 DE ABRIL 336	42	224155
CONCEPCION	**HOLCH.LTDA**	PAICAVI 453	41	2950014 / CEL. 66158182
CONCEPCION	**ESCON LTDA**	SAN MARTIN 14	41	2133857 / 2133944
LOS ANGELES	**ELECTRONICA NUÑEZ**	COLO COLO 142	43	311263
VICTORIA	**SONITEL**	AV.CONFEDERACION SUIZA 1321 B	45	CEL. 09-76436816
TEMUCO	**ESINA TEMUCO**	MANUEL MONTT 198	45	261885/214649/242727
VALDIVIA	**ELECTRONICA SUR**	CHACABUCO 484	63	212704
VALDIVIA	**ESINA VALDIVIA**	ARAUCO 842	63	253505
OSORNO	**ALFREDO ZUÑIGA VARGAS**	ERRAZURIZ 1890	64	247568
PUERTO MONTT	**TELSTAR SERVICE**	MIRAFLORES 1143	65	345673
COYHAIQUE	**SERVITELCO**	GENERAL PARRA 220 LOCAL 2	67	231149
PUNTA ARENAS	**ELECTRONICA SERVICOM LTDA.**	CROACIA 591 ESQ CHILOE	61	221296/ CL 85471510

PÓLIZA DE GARANTÍA

1. Felicitaciones por su compra, este producto ha sido fabricado con componentes de óptima calidad y revisado por personal técnico especializado. **Radio Victoria S.A**. mediante esta póliza de garantía asegura un correcto funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar y por lo tanto reparará gratuitamente cualquier desperfecto de funcionamiento producido por componentes internos defectuosos de fábrica, durante el período de garantía.

2. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el manual de instrucciones antes de operar su nuevo producto, de esta forma se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgo.

3. Esta Garantía se otorga por un plazo de:

   HORNOS MICROONDAS 24 MESES
   HORNOS ELECTRICOS 24 MESES
   ASPIRADORAS 24 MESES
   ELECTRODOMESTICOS 24 MESES
   LAVAVAJILLAS 12 MESES

   a contar desde la fecha de factura y/o boleta de la primera venta del producto, según corresponda al Registro de Garantía.

4. La garantía mencionada no será válida en las siguientes situaciones:

   - Daños, roturas o defectos de funcionamiento provocados por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
   - Dar al producto un uso comercial, como por ejemplo restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industria y otros de similar naturaleza.
   - Instalación incorrecta del producto a la red de energía.
   - Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones de uso y mantención a los indicados en el manual de Usuario. (Lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar el producto).
   - Daños causados por golpes, bodegaje y/o transporte incorrecto, con posterioridad a la entrega.
   - Faltantes de piezas extraíbles.
   - Recambio de piezas o partes no legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas, o en general.
   - Daño causado por existencia de cualquier elemento extraño, líquido o sólido, en el interior del producto.
   - Fallas producidas por conexiones externas, derivadas de la instalación.
   - Intervención de personal ajeno a nuestros servicios técnicos autorizados.
   - Alteraciones o ausencias del número de serie de fábrica del producto.

5. Para hacer efectiva esta garantía, usted deberá presentar su producto en cualquiera de los Servicios Técnicos Autorizados por RADIO VICTORIA S.A. (detallados en esta póliza), conjuntamente con el original de la factura y/o boleta de compra, más el original de la presente Póliza de Garantía.
   NOTA: En caso que algunos de los Servicios Técnicos detallados en esta póliza dejara o cambiare de domicilio, usted podrá a su elección dirigirse a alguno de los otros indicados en el listado o consultar directamente a RADIO VICTORIA S.A. por información del servicio técnico más cercano a usted. **FONO: 800-374374**

6. Señor cliente, en conformidad al articulo 21 inciso 5to de la ley 19.496, usted antes de concurrir al lugar de compra deberá agotar las alternativas otorgadas por la garantía de RADIO VICTORIA S.A. y dirigirse a los servicios técnicos autorizados ofrecidos por esta póliza con el fin de certificar y clarificar la causa probable del defecto.

REGISTRO DE GARANTIA

NOMBRE:_____CIUDAD:_____

DIRECCION:_____COMUNA:_____

TELEFONO:_____

☐ HORNOS MICROONDAS 24 MESES ☐ HORNOS ELECTRICO 24 MESES ☐ ASPIRADORAS 24 MESES ☐ ELECTRODOMESTICOS 24 MESES ☐ LAVAVAJILLAS 12 MESES

Modelo:_____ Nº de serie:_____

Distribuidor:_____ Fact/Bol Nº:_____

Fecha:_____